

# KRĀSA LOGIEM

## FÖNSTERFÄRG

Tehniskie dati:

**Krāsa** Balta, tonēšana pēc katalogiem NCS, Symphony, Monocolor, RAL

**Iepakojums** 1L un 3L

**Materiāla patēriņš** 9 m<sup>2</sup>/l (ar iepriekšēju apstrādi)

**Saistviela** bieza alkīda eļļa

**Šķīdinātājs** *vaitspirts*

**Blīvums** 1,2

**Viskozitāte** 350 KU

**Sausais atlikums** 56 % apjoma

**Žūšanas laiks** 10 stundas (pārkrāsošana pēc 24 stundām)

**Uzglabāšanas noteikumi** glabāt bērniem nepieejamā vietā!

**Ugunsdrošība** Klase 2b

**Uzklāšanas veids** *ota*

### Materiāla tips

Fönsterfärg – spīdīga alkīda krāsa, paredzēta, pirmkārt, logu rāmju krāsošanai.

### Pielietošanas sfēra

Fönsterfärg tiek pielietota koka logu rāmju, slēģu, sētu un dārza mēbeļu krāsošanai un pārkrāsošanai, un ļauj iegūt spīdīgu ūdensizturīgu pārklājumu.

### Specifiskās īpašības

Dotā krāsa ir tiksotropa (želejveida), tā labi klājas uz virsmas un nenotek. Tai piemīt ļoti augstas aizsargīpašības un noturība pret laika apstākļu iedarbību. Nezaudē spīdumu.

### Krāsošana

Virsmas sagatavošana.

Jauna koksne:

Notīriet no netīrumiem ar birstes palīdzību. Darvotās vietas apstrādājiet ar vaitspirtu.

Nogrunvējiet ar sastāvu Becker Grundolja.

Beigu krāsošana:

Uzklājiet divas reizes krāsu Fönsterfärg. Palodzes un rāmju apakšējās daļas jānokrāso vēlreiz.

Rāmjus jākrāso, tā lai uz sikla paliktu 2 mm josla. Pēc krāsas izžūšanas uzstādiel blīvējumu.

### Pārkrāsošana.

Virsmas sagatavošana (daļēji attiecas tikai uz logiem).

Noņemiet vecos blīvējumus. Nomazgājiet krāsojamās daļas ar līdzekli Beckers Målartvätt un tīrītāju. Virsmai jāļauj nožūt. Noņemiet viegli nokasāmo krāsu un ķīti. Apstrādājiet ar smilšpapīru koksnes poraino slāni un asās kantis, kā arī spīdīgas virsmas daļas. Apstrādājiet ar birsti līdz koksnei. Notīrītās koka virsmas gruntējiet ar sastāvu Grundolja. Nogrunvējiet rievās un visas attīrītās koka virsmas ar krāsu Fönsterfärg, kas atšķaidīta ar 10% vaitspirta.

Ļoti rūpīgi apstrādājiet malas. Spraugas aizdariet ar ķīti Beckers Fönsterkit.

Beigu krāsošana:

Uzklājiet 2 reizes krāsu Fönsterfärg. Vienmēr uzklājiet papildus kārtu uz rāmja augšas un uz vērtnes apakšas. Uzklājiet krāsu pāris milimetrus no stikla.

Uzmanību!

Dažādi bojājumi un iemesli, kas pie tiem noved, jābūt novēršamiem. Krāsošanas rezultātā līlā mērā atkarīgi no virsmas sagatavošanas rūpīguma. Attīrītai koka virsmai pirms beigu apstrādes jāizzūst. Krāsu atšķaida ar Vaitspirtu.

Instrumentu tīrīšana.

Instrumentus attīra ar Vaitspirtu.

Krāsošana

Izmantot otu.